# Bedienungsanleitung PP32

## 1. Schließplan auf das PP32 laden

Um Schlösser programmieren oder updaten zu können, muss zuerst der Schließplan auf das Gerät geladen werden. Dazu wie folgt vorgehen:

PP32 und Windi mit dem seriellen Kabel miteinander verbinden

# 

Am PC die HT24 Software starten. Den Menüpunkt **Wartung → Lade tragb. Programmiergerät** öffnen.





### PP32 mit Druck auf **ON** einschalten



Folgende Punkte anhaken: Alle Türen – Zeittabellen und Codes laden – Notöffnung Passwort leer lassen. Jetzt auf Laden klicken.

r <u>u</u> ren zum Notormen aus	wählen
Alle Türen	
C Türen die ein Update	benötigen
C Türen w <u>ä</u> hlen	
	Schlosser
<ul> <li>Zeittabellen und Code</li> </ul>	s laden
C Nur Zeittabellen lader	
D New	



Nachdem der Schließplan fertig geladen ist, eine **beliebige Taste** auf der Computertastatur drücken und das PP32 abstecken.

de PP	8
T <u>ü</u> ren zum Notöffnen auswä C <u>A</u> lle Türen	hlen
PP k (beliebige Tas	t <b>orrekt geladen</b> te zum Fortfahren drücken)
✓ Notöffnung	Pass <u>w</u> ort: ****
💼 Laden	🚺 Schließen

### Achtung:

Der Schließplan ist jetzt für **24h am PP32 gespeichert**. Wird das PP32 nach dieser Zeit benötigt, muss der Schließplan erneut geladen werden.



### 2. Keycardschloss updaten

Schließplan auf das PP32, wie in Punkt 1 beschrieben, laden. Das Programmierkabel des PP32 mit dem Keycardschloss verbinden. Programmiergerät mit Druck auf **ON** einschalten. Die Taste **MENU** so oft drücken, bis der Menüpunkt **1.UPDATE** erscheint. Jetzt die Taste **TX** drücken. (Die korrekte Zimmernummer findet das PP32 automatisch.) Wenn der Updatevorgang erfolgreich war, erscheint die Meldung **End Communication**. Das PP32 kann jetzt wieder abgesteckt werden.



### 3. Keycardschloss neu programmieren

Schließplan auf das PP32, wie in Punkt 1 beschrieben, laden. Das Programmierkabel des PP32 mit dem Keycardschloss verbinden. Programmiergerät mit Druck auf **ON** einschalten. Die Taste **MENU** so oft drücken, bis der Menüpunkt **4.INITALIZE** erscheint. Mit den Pfeiltasten die korrekte Zimmernummer auswählen. Jetzt die Taste **TX** drücken. Wenn der Vorgang erfolgreich war, erscheint die Meldung **End Communication**. Das PP32 kann jetzt wieder abgesteckt werden.

# 4. Öffnungen auslesen

Das Programmierkabel des PP32 mit dem Keycardschloss verbinden. Programmiergerät mit Druck auf **ON** einschalten. Die Taste **MENU** so oft drücken, bis der Menüpunkt **2.READ OPENINGS** erscheint. Jetzt die Taste **TX** drücken. Wenn der Vorgang erfolgreich war, erscheint die Meldung **End Communication**. Das PP32 kann jetzt wieder abgesteckt werden. Jetzt das PP32 mit dem Windi, wie in Punkt 1 beschrieben, verbinden. Am PC die HT24 Software starten. Den Menüpunkt **Wartung → Lade tragb. Programmiergerät** öffnen. PP32 mit Druck auf **ON** einschalten.

Es erscheint nun eine Liste mit den ausgelesenen Schlössern. Jetzt das Schloss auswählen und mit Klick auf **Lesen** werden die Öffnungen angezeigt.

Keine Öffnungen von 1 Schlösser			
Öffnung	Schloss	Gelesen von	1
1	401	22/08/2017 11:13:29	



# 5. Notöffnung mit dem PP32

Schließplan auf das PP32, wie in Punkt 1 beschrieben, laden. Dabei muss der Haken bei **Notöffnung** unbedingt gesetzt werden. Das Programmierkabel des PP32 mit dem Keycardschloss verbinden. Programmiergerät mit Druck auf **ON** einschalten. Die Taste **MENU** so oft drücken, bis der Menüpunkt **5.0PEN** erscheint. Jetzt die Taste **TX** drücken. Wenn der Vorgang erfolgreich war, erscheint die Meldung **End Communication**. Das PP32 kann jetzt wieder abgesteckt werden.

